

草刈用 飛散防護カバー クラゲくんのご案内

ナイロンコードカッターでの草刈作業は、刃物と異なり安心できる一方「草が飛び散る」「小石が飛んできて痛い・危険」という不満もあります。

そこで

作業者への飛散物(草、小石、土など)を防護し、ナイロンコードカッターでの安全な草刈作業に一役買います！


※また、夏の暑い時期に「カッパや前掛け」をしなくても汚れません。

※安全のため、他の保護具(メガネ、肩掛けバンドなど)も必ず着用してください。

*取付けはシャフトにドライバーでネジを締付けるだけです。

※ギアケースから25cmの位置に取り付けてください

注意:ギアケースに近づけすぎると
スダレをラインで切ってしまう！
"25cm"




「ひざ」から上への
飛散物をブロックする
ハードカバー！

「ひざ」から下の飛散物をブロックするスダレ！

*スダレ構造のため、地面の異物や地形に関わらず、引っかかることはありません。

正しい取り付け位置で
"視界も良好！"



作業者への飛散物を確実にブロック