

ダイアトップの

ナイロンカッタ用巻付き防止盤



45度刃
30度刃

ソー エス ツマランSaw S



あなたは、ナイロンカッタの付いた刈払機で、草刈りをしていますか？

あなたは、刈払機のギアケース部やナイロンカッタに草が巻付いて困っていませんか？

巻付いた草やツルは、作業を止めて、カッターナイフやニッパー等を使って取り除いているんですか？ 面倒ですね！

エンジン式の場合、エンジンを止めてしないと、突然に回転が始まって危険ですよ！

そんな巻付きでお困りのあなたには、これです！ **ツマランソーS！！**
30° と45° の斜め刃のコンビネーションで、あらゆる草を切って、巻付きを防止します！




細い木や長い雑草は巻付き易いですね！

でも、草刈りを投げ出すわけにはなりません！



5"でも6"サイズでも合います！



カヤ等の長い草、繊維の強い草は巻付き易いですね！

でも、草刈りは止めるわけにはいけません！



ギアケースに巻付き防止カバーが有っても巻付き！

巻付きは、ギアの回転を遅くしたり止めたりし、作業も止めます！



4"サイズにも合います！



ギアケースに巻付き防止カバーが無いと余計に巻付き！


強いツルが巻付くと、ナイロンカッタの回転が止まります！



ツマランソーSを付けると、長い草もツルも軽快に！



刈払い作業後も、草の巻付きはほとんど有りません！！



ツマランソーSを付ければ、カヤ場も安心！